

Инструкция по сборке обувницы «Бона-4» и «Бона-5».

Заготовки

1	Столешница	1 шт
2	Боковые стены тумбы	2 шт
3	Задняя стенка	1 шт
4	Фасад ящика	1 шт
5	Фасад	2 шт
6	Направляющие метабоксов	1 к-т
7	Полка соединительная	1 шт
8	Дно обувницы	1 шт
9	Опоры регулируемые	4 шт
10	Метабоксы	1 к-т
11	Задняя часть ящика	1 шт
12	Дно ящика	1 шт
13	Ручка	3 шт
14	Обувная сетка в разобр. виде	2 к-т

Фурнитура и крепеж

15	Евровинт	8 шт
16	Эксцентрик	4 шт
17	Петли четырехшарнирные	4 шт
18	Саморез пресс шайба 16 мм	16 шт
19	Уголок платиковый (огранич.)	4 шт
20	Саморез черный 41 мм	2 шт
21	Саморез черный 16 мм	56 шт
22	Гвозди	30 шт
23	Металлический уголок	2 шт
24	Ключ шестигранник	1 шт
25	Дюбель	2 шт

Последовательность сборки:

1. Собрать столешницу 1 и дно обувницы 8 с боковыми стенами 2
2. Вставить соединительную полку 7 между боковых стен тумбы 2
3. Установить направляющие метабоксов 6 на боковые стены тумбы 2
4. Установить обувную сетку 15 на фасадах 5 по меткам, а так же петли
5. Установить фасады 5 на соединительную полку 7 и на дно обувницы 8
6. Отрегулировав фасады, прибить гвоздями заднюю стенку 3 гвоздями
7. Установить уголок пластиковый на боковые стенки 2 так, чтобы, открывая фасад, рожки обувной сетки упирались в него, и открывание сетки не мешало укладке обуви
8. Установить металлические уголки на заднюю часть столешницы с внутренней стороны, и затянуть саморез 41 мм через уголок и заднюю стенку к дюпелю в стене
9. Собрать дно ящика 12 и заднюю часть ящика 11 с метабоксом 10, а так же затянуть фасад ящика 4
10. Вставьте собранный ящик в обувницу, отрегулируйте фасад ящика и установите ручки рейлинговые

